JAK NA VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ STROJE?

Stroje umožňují vzdálenou správu. Na stroji vždy musí být povolený vzdálený přístup. Pokud tomu tak není, obraťte se prosím na svého správce IT.

JAK NA VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ STROJE?

1.) Spusťte webový prohlížeč na svém notebooku.

2.) Do adresového řádku zadejte „https://IP_adresa_stroje:50443/panel/top.html“ (např. https://10.238.31.141:50443/panel/top.html“); IP adresu stroje zjistíte na stroji v menu Nástroje > Informace o zařízení
V prohlížeči se otevře kopie panelu stroje včetně všech tlačítek (viz obr. níže). Panel na stroji je nyní uzamčený a uživatel nevidí změny prováděné vzdáleně z webového prohlížeče.

3.) Zvolte Unlock na vzdáleném panelu pro otevření obrazovky multifunkce. Jakákoli činnost, kterou provádíte vzdáleně na PC, se v reálném čase „zrcadlí“ na multifunkci, a to včetně nastavení správce.

4.) Pro ukončení vzdáleného ovládání stroje stiskněte tlačítko Exit.

